Manuale utente AiM

Kit per SoloDL su Honda CRF 250 cc dal 2010 450 cc dal 2009

Versione 1.00







1 Modelli ed anni

Questo manuale spiega come collegare SoloDL alla Centralina Controllo Motore (ECU) di Honda CRF. Modelli ed anni supportati sono:

• Honda CRF 250 cc dal 20	010
---------------------------	-----

• Honda CRF 450 cc dal 2009

2 Contenuto del kit e codici prodotto

Il codice prodotto del kit SoloDL per Honda CRF 250 e 450 è: V0256932CS. Esso contiene:

- 1 Bar Pad per SoloDL con traversino con cover termoformata, Velcro già montato e piastra di fissaggio (1)
- 4 viti 3x12 (**2**)
- 1 cavo per Honda CRF (3)



Il cavo per Honda CRF (**3**) – codice prodotto **V02569320** – ed il Bar Pad per manubri con traversino di serie per SoloDL (**1**) – codice prodotto **DNKTKPMSOL1** – possono essere acquistati separatamente come ricambi.



Manuale Utente

Il disegno sotto mostra lo schema costruttivo del cavo V02569320.







3 Installazione e collegamento Linea K

Per installare SoloDL sulla vostra moto Honda CRF togliete il bar pad originale ed installate il bar pad AiM seguendo le istruzioni scaricabili dal sito <u>www.aim-sportline.com</u> – are download documentazione. Le immagini sotto mostrano il bar pad originale a sinistra e quello AiM a destra.



AiM

Manuale Utente

Honda CRF con il setting tool PGM-Fi comunica con Honda Diagnostic System (HDS) attraverso la Linea K sul connettore Sumitomo rosso (DLC) posto sul lato sinistro della moto. Esso collega anche la pompa del carburante. Le immagini sotto mostrano la posizione del connettore Sumitomo a sinistra ed il connettore in dettaglio a destra.



I codici colore dei cavi Honda sono:

- Marrone
- Non collegato
- Arancio/Nero
- Linea K
- Black
- Battery positive pole
- Green
- Ground

Scollegate il cavo Honda come mostrato sotto a sinistra ed inserite il cavo AiM tra i due connettore etichettati "2a" and "2b" nell'immagine a destra.







Lo schema sotto mostra il collegamento di SoloDL, del cavo AiM e del cablaggio Honda: collegate il cavo AiM (1) ai connettore Honda etichettati **2a** e **2b**.







4 Configurazione con Race Studio 2

Prima di collegare SoloDL alla ECU di Honda CRF configuratelo utilizzando il software Race Studio 2. I parametri da selezionare nella configurazine dello strumento sono:

- Produttore ECU "Honda"
- Modello ECU "HDS_TAB10"

5 Protocollo "Honda" "HDS_TAB10"

I canali ricevuti da SoloDL collegati al protocollo "Honda" "HDS_TAB10" sono:

ID	NOME CANALE	FUNZIONE
ECU_1	HDS_RPM	RPM
ECU_2	HDS_TPS_V	Voltaggio sensore posizione farfalla
ECU_3	HDS_TPS	Sensore posizione farfalla
ECU_4	HDS_ECT	Temperatura acqua
ECU_5	HDS_IAT	Temperatura aria
ECU_6	HDS_MAP	Pressione aria
ECU_7	HDS_BATT	Voltaggio batteria
ECU_8	HDS_SPD	Velocità
ECU_9	HDS_IGN_ANG	Angolo di ignizione
ECU_10	HDS_INJ_Tms	Tempo di iniezione

Nota tecnica: non tutti i canali elencati nella tabella sopra sono validati per ogni modello o variante; alcuni dei canali elencati sono specifici di un modello o anno e quindi non saranno acquisiti.