

**Race Studio 2**

## Shortcut – Race Studio 2

---

**Domanda:**

Esistono degli shortcut utilizzabili in Race Studio 2?

**Risposta:**

La lista degli shortcut disponibili per il software Race Studio 2, con le rispettive funzioni, è riportata di seguito.

<b>Tasti F:</b>	<b>Funzione</b>
<b>F4</b>	Aprire la finestra "Download"; il dispositivo deve essere connesso al PC
<b>F5</b>	Aprire Race Studio Analysis
<b>F10</b>	Chiudere Race Studio 2
<b>SHIFT + ALT +:</b>	<b>Funzione:</b>
<b>?</b>	Aprire il menu a tendina "?"
<b>CTRL +.:</b>	<b>Funzione:</b>
<b>F4</b>	Chiudere Race Studio 2
<b>ALT +:</b>	<b>Funzione:</b>
<b>F4</b>	Chiudere Race Studio 2



## Race Studio 2

**N.B.: la tabella di shortcut seguente è dipendente dalla lingua impostata nel software.**

ITALIANO - 

<b>SHIFT +:</b>	<b>ALT +:</b>	<b>Funzione</b>
<b>C</b>	<b>C</b>	Apri la finestra "Calibrazione Dispositivo"; il dispositivo deve essere collegato al PC
<b>F</b>	<b>F</b>	Apri la finestra "Informazioni Dispositivo"; il dispositivo deve essere collegato al PC
<b>G</b>	<b>G</b>	Apri la lista "Configurazione Dispositivo"
<b>I</b>	<b>I</b>	Apri la finestra "Importa Dati da microSD SmartyCam"; la microSD deve essere inserita nella porta del PC
<b>L</b>	<b>L</b>	Apri la finestra "Lingua"
<b>N</b>	<b>N</b>	Apri Race Studio Analysis
<b>O</b>	<b>O</b>	Apri la finestra "Online"; il dispositivo deve essere collegato al PC
<b>S</b>	<b>S</b>	Alterna tra "Scarico Dati" e "Sensori Personalizzati"; per aprire, premere Invio
	<b>F4</b>	Chiude Race Studio 2