

Canali

Collegamento delle termocoppie tipo K

Domanda:

Come posso collegare al mio dispositivo delle termocoppie tipo K?

Risposta:

I sensori termocoppia tipo K possono essere collegati ai dispositivi AiM nei modi seguenti:

- TC Hub (**P.N.: X08TCHUBBM**): modulo, compatibile con i dispositivi MXx ed EVOx, per la moltiplicazione dei canali in grado di gestire questa tipologia di sensori. Esso campiona il segnale in ingresso con una sequenza massima di 50 Hz. Collegando più moduli TC Hub (tramite un Data Hub), è possibile monitorare un numero maggiore di temperature.
- Cablaggio AiM (primario o secondario): il cablaggio in dotazione ai dispositivi MXx ed EVO5 può essere richiesto con uno o due connettori Mignon per poter collegare i sensori termocoppia tipo K. Per EVO4s sono disponibili specifiche prolunghe per termocoppie di tipo K.

Per maggiori dettagli si raccomanda di consultare la documentazione relativa ai sensori termocoppia disponibile sul nostro sito web www.aim-sportline.com nell'area Download -> Documentazione -> Sensori.